

## 本機をパソコンに接続する前に・・・

### 1 パソコンのソフトウェア動作環境が最新か、確認してください

- 確認方法は、下記をご覧ください。

### 2 付属 DVD のドライバーソフトをパソコンへインストールしてください

- パソコンに接続する前にドライバーソフトをインストールしていないと、マガジンが排出されたり、ファイル/フォルダーが正しく書き込み/読み取りできません。

UDF File System Driver のバージョンが 6.1.7601.22214 以降であることを、ご確認ください。  
以下の場合、ドライバーソフト (DATA ARCHIVER Driver Software) の動作が不安定になることがあります。

対象 OS	Windows® 7 (32 bit/64 bit) Professional/Ultimate/Enterprise SP1
UDF File System Driver	6.1.7601.22214 より前のバージョン

■ UDF File System Driver (udfs.sys) のバージョンは、以下の手順でご確認ください。

#### 1 お使いのパソコンの、以下のフォルダーを開く

C:¥Windows¥System32¥drivers

(Windows フォルダーが C ドライブにある場合のパスです。マルチ OS 環境などでは異なります)

#### 2 「udfs.sys」を右クリックする

#### 3 メニューから「プロパティ」を選ぶ

#### 4 表示されたプロパティ画面上で、「詳細」タブを選ぶ



■ UDF File System Driver (udfs.sys) のバージョンが 6.1.7601.22214 より前の場合は、以下の手順で最新版にバージョンアップしてください。

#### 1 Microsoft のサイトより以下2種類の修正プログラムを検索し、サポートサイトに従って2種類ともインストールする

- KB2583905
- KB2800422

#### 2 再度 UDF File System Driver (udfs.sys) のバージョンを確認する

## 本機のご使用中・・・

ウイルス対策ソフトウェア等が動作しているとアクセスに時間がかかる場合があります。

その場合、ウイルス対策ソフトのリアルタイム検索の解除、またはドライブの検査対象から本機を除外する設定をお試しください。  
ウイルス検査対象から外すリスクをご理解のうえ、設定に関してはウイルス対策ソフトの説明書をお読みください。