

デジタルビジネスホン La Relier (ラ・ルリエ) デジタルコードレス電話機 品番 VB-C911A

●詳しくは、デジタルビジネスホン La Relier (ラ・ルリエ) 取扱説明書 (以降、取扱説明書と表記) をご覧ください。

■デジタルビジネスホンの内線電話機として使う

モードを切り替える	→ 3回押す → でモードを選ぶ (オフィスモード オートデュアルモード) → F2 → F3 (1秒以上)
	<ul style="list-style-type: none"> ● オフィスモード:内線電話機としてのみ利用可能なモード(OS1~OS3と表示される) ● オートデュアルモード:内線電話機と公衆PHSの両方で利用可能なモード(デュアルと表示される)

■基本操作


かける	外線へかける	0 ^{わかん記号} → 電話番号 → # → 開始 → [通話] → (終わったら) 終了
	内線にかける	開始 → 0 ^{わかん記号} → 電話番号 → # → [通話] → (終わったら) 終了
かける	内線にかける	内線番号 → 開始 → [通話] → (終わったら) 終了 ● 音声で呼び出すには 開始 のあとに 1 ^あ を押して呼びかけてください。
	内線にかける	開始 → 内線番号 → [通話] → (終わったら) 終了 ● 音声で呼び出すには内線番号のあとに 1 ^あ を押して呼びかけてください。
共通短縮ダイヤル	かける	開始 → 「短縮ボタン」を設定したソフトキー ^{*1} → 共通短縮番号 ^{*2} → [通話] → (終わったら) 終了 ● 共通短縮番号:000~799、00~79または 0000~1499 取付け時設定
同じ相手に再度かける	再ダイヤル (発信記録)	→ 電話番号表示 → 開始 → [通話] → (終わったら) 終了
	コールバック (着信記録)	→ F2 → 電話番号表示 → 開始 → [通話] → (終わったら) 終了
受ける	外線	着信音 → 開始 → [通話] → (終わったら) 終了
	内線	着信音 → 開始 → [通話] → (終わったら) 終了
受ける	ソフトキー着信	着信音 → 該当のソフトキー ^{*1} (F1 ~ F3) → [通話] → (終わったら) 終了 ● ソフトキー着信とは、ソフトキー操作で着信を受けられる機能です。
	ソフトキー着信	着信音 → 該当のソフトキー ^{*1} (F1 ~ F3) → [通話] → (終わったら) 終了
保留	外線	通話中 保留 → [保留状態] → 保留 → [通話] → (終わったら) 終了
	内線	通話中 保留 → [保留状態] → 保留 → [通話] → (終わったら) 終了

取付け時設定 : このマークの付いている機能をお使いになる場合、工事担当者による取付け時の設定が必要です。

■基本操作

転送	外線を 口頭で 転送	(転送する人) [通話中] (保留) → 口頭で連絡「〇〇さん△△番に外線です」 → (終わったら) (終了)
		(受ける人) (開始) → (* ¹⁰ @) と外線番号 (2ケタ△△番) → [通話] → (終わったら) (終了)
	外線を 転送	[通話中] (保留) → 転送先内線番号 → [連絡] → 「内線番号で転送する」を設定したソフトキー *1 → (終了)
	内線を 転送	[通話中] (保留) → 転送先内線番号 → [連絡] → 「内線番号で転送する」を設定したソフトキー *1 → (終了)
3人で会議通話		[通話中] (保留) → 内線番号 → [連絡] 「3人で話します」 → 「会議通話をする」を設定したソフトキー *1
音声で内線呼び出す (一斉またはグループ別)		(開始) → (#) → 呼出番号 → 呼びかける <ul style="list-style-type: none"> 0^{わん}_{記号} : 一斉呼出 1^あ : 第1グループ 2^あ_{ABC} : 第2グループ 3^あ_{DEF} : 第3グループ 4^あ_{GHI} : 第4グループ 9^{わん}_{XYZ} : 構内放送
圏外時転送  取付け時設定		(開始) → (* ¹⁰ @) 5 ^な _{JKL} 9 ^{わん} _{XYZ} → 転送先内線番号 → (#) → (終了)
不在転送		(開始) → 9 ^{わん} _{XYZ} 0 ^{わん} _{記号} → 転送先内線番号 → (終了)
不在設定		(開始) → 9 ^{わん} _{XYZ} 0 ^{わん} _{記号} (#) → (終了)

※1：よく使う機能をソフトキーに設定して便利に使うことができます。詳しくは、取扱説明書の「ソフトキーによく使う機能を設定する」(▶ 218ページ)をお読みください。



ソフトキー

※2：「短縮ボタン」を設定したソフトキーに共通短縮番号も合わせて登録した場合、共通短縮番号を押す操作は不要です。